

# AUTOMATYCZNE DOSTRAJANIE W TRAKCIE JAZDY (ZBIERANIE MAP)

Automatyczne dostrajanie samochodu w trakcie jazdy jest możliwe po podłączeniu dodatkowego czujnika ciśnienia, który będzie mierzył podciśnienie w kanale dolotowym silnika.

Podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z poniższym schematem. Po poprawnym podłączeniu z jednego czujnika odczytywana jest wartość ciśnienia różnicowego na wyjściu reduktora natomiast z drugiego wartość podciśnienia w kanale dolotowym silnika.

Dodatkowa wiązka służąca do podłączenia drugiego czujnika jest dostarczana na życzenie klienta.

