



A1	+12V do [interfejsu, mapsensora, czujnika poz. gazu]
A2	Wtryskiwacz benzynowy 1 (strona ECU)
A3	Wtryskiwacz benzynowy 2 (strona ECU)
A4	Wtryskiwacz benzynowy 3 (strona ECU)
A5	Wtryskiwacz benzynowy 4 (strona ECU)
A6	Wtryskiwacz gazowy 4
A7	Wtryskiwacz gazowy 3
A8	Wtryskiwacz gazowy 2
B1	+12V Akumulatora
B2	Wtryskiwacz benzynowy 1 (strona wtryskiwacza)
B3	Wtryskiwacz benzynowy 2 (strona wtryskiwacza)
B4	Wtryskiwacz benzynowy 3 (strona wtryskiwacza)
B5	Wtryskiwacz benzynowy 4 (strona wtryskiwacza)
B6	Przełącznik/ temperatura reduktora
B7	MAP (podciśnienie)
B8	Wtryskiwacz gazowy 1
C1	+12V do [wtryskiwaczy gazowych, elektrozworów]
C2	+5V zasilanie przełącznika
C3	Czujnik poziomu gazu
C4	Interfejs diagnostyczny Rx/Tx
C5	Przełącznik Tx
C6	Temperatura gazu
C7	Absolute ciśnienie gazu
C8	GND akumulatora